






OF Aterm WL54GC PA-WL54GC

取扱説明書 第1版

このたびは、『Aterm WL54GC』をお選びいただき ありがとうございます。ご使用の前に、本書を必ずお 読みください。また、本書は読んだあとも大切に保管 してください。



技術基準適合認定品

「ソフトウェアのご使用条件」は、3ページに記 載されています。添付 CD-ROM を開封する前に 必ずお読みください。

目次

目	欠⋯⋯⋯⋯				
ソ:	フトウェアのご使用条件・・・・・・・・・3				
安全に正しくお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
1	ご使用にあたって ・・・・・・13				
2	セットを確認する15				
3	各部の名前とはたらき16				
4	WL54GC の接続設定を行う ·····17				
5	無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続するための 無線設定を行う・・・・・・27				
6	アドホック通信の設定を行う・・・・・・・46				
7	トラブルシューティング・・・・・・51				
8	製品仕様・・・・・・・・・56				

- Aterm WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。
- ●らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows Vista® は、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business および Windows Vista® Ultimate の各日本語 版かつ32ビット(x86)版の略です。
 - ※本商品のWindows Vista®のサポートは、Windows Vista®がプリインストールされているパソコン、Capable ロゴのついたパソコン、またはメーカーがWindows Vista®の利用を保証しているパソコンのみです。自作のパソコンはサポートしておりません。
- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system およびMicrosoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Atheros G および Total 802.11 の口ゴは Atheros Communications. Inc の商標であり、 NEC アクセステクニカ株式会社は同社の許可に基づき、同社のために当該商標を使用しています。
- その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。
- © NEC Corporation 2008
- © NEC AccessTechnica, Ltd. 2008
- 日本電気株式会社、NECアクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および 取扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

ソフトウェアのご使用条件

お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、弊社 Aterm シリーズをお選びいただきありがとうございます。本製品に添付の CD-ROM には、弊社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれています。弊社が提供するソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NEC・NECアクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

添付の CD-ROM を開封された場合は、ご同意をいただけたものと致します。

NEC・NECアクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社・NECアクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

1. 期間

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。
- (2) お客様は1ヶ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4) 許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に 存続します。
- (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、直ちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に 1 台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つ Aterm シリーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。

3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合

お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。

- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- (3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。

4. 許諾プログラムの移転等

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料をすべて引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合またはその他の処分をすることはできません。

5. 逆コンパイル等

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アヤンブルするでとはできません。

6. 保証の制限

- (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- (2) 前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といいます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量により行った場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも許諾プログラムと見なします。
- (3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

7. 責任の制限

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになった Atermシリーズの代金額をもってその上限とします。

8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。

「本商品に添付の CD-ROM について

添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。詳細は 表示される「メニュー画面」の「本 CD-ROM について」をよくお読みください。

- ① 無線 LANのヤキュリティ設定を簡単に行う「らくらく無線スタートFX」など
- ② 無線 LAN カード用のドライバー式 (Windows®版)

CD-ROM の動作環境

- Windows® 動作環境
- ・ Windows Vista®または Windows® XP (Service Pack 2) が正しく動作し、 CD-ROM ドライブが使用できること。
- 推奨環境
 - ■Windows Vista® の場合

Windows® の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ

ハードディスク容量: 40MB以上を推奨

メモリ容量: 512MB以上を推奨

800 × 600 High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、 同解像度以上に対応したカラーモニタ

※本商品は、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business および Windows Vista® Ultimate の各日本語版かつ 32 ビット(x86)版のみに対応しています。

*Windows Vista ®がプリインストールされているパソコン、Capable □ ゴのついたパソコン、またはメーカーがWindows Vista®の利用を保証 しているパソコンのみサポートしています。

自作のパソコンはサポートしておりません。

■Windows® XP (Service Pack 2) の場合

Windows® の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ

ハードディスク容量: 40MB以上を推奨

メモリ容量: 256MB以上を推奨

800 × 600 High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、

同解像度以上に対応したカラーモニタ



- ●表示画面
 - ・サイズ : 800×600ピクセル以上
 - ・色 : High-Color (24ビット) 以上
 - 上記以外の設定でも表示はできますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場合があり
- ●「メニュー画面」と「らくらく無線スタートEX」の画面がお互いの画面の背面に隠れて 消えてしまった場合には、次の操作で画面を切り替えることができます。 · Windows ♥ : Alt キーを押しながら、Tab キーを押す

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくための表示について

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 本商品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事 項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになってい ます。

♠ 警告:人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

☆ 注 意 :人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定さ

れる内容を示しています。

お願い :本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

こんなときには

- 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外し、煙が出なくなるのを確認してから、別紙に示す修理受け付け先にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一、内部に水などが入った場合は、すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外し、別紙に示す修理受け付け先にご連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火災、感電、故障の原因となります。
- 本商品の内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外し、別紙に示す修理りけ付け先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 万一、落としたり破損した場合は、すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外し、別紙に示す修理受け付け先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

八警告

禁止事項

- 本商品は家庭用のOA機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。 社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- 本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の 原因となります。

その他の注意事項

- 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の接続を取り外してください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。
- 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤動作するなどの原因になることがあります。
 - また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所では 使用しないでください。
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ◆ 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

注意

設置場所

- 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど 温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の 原因となることがあります。
- 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所 に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。

禁止事項

- ◆ 本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。
- 雷が鳴りだしたら、接続コード類に触れたり周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- 取扱説明書に従って接続してください。 間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

その他のご注意事項

安心してお使いください。

- 本商品は動作中に高温になる場合があります。 本商品の取り外しの際には、ご注意ください。
- ◆ 本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える部分があります。
 プラスチック製品の製造過程で生じることがありますが、構造上および機能とは問題ありません。

9

駅 お願い

設置場所

- ◆ 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は 避けてください。
 - ・振動が多い場所
 - 気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
 - ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くに ある場合
 - ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。
 - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面 が乱れることがあります。
- ◆本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている 近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 無線LANアクセスボイント(親機)と無線LAN端末(子機)の距離が 近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1m以上離し てお使いください。
- 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。またコードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上難してお使いください。



禁止事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が 正常に動作しないことがあります。
- 動作中に外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となります。動作中は、PCカードコネクタの接続部には絶対に触れないでください。

日ごろのお手入れ

 ● ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の 変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中 性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、柔らかい布でからぶ きしてください。

無線LANに関する注意

- 最大 54Mbps (規格値) や最大 11Mbps (規格値) は、IEEE802.11 の無線 LAN 規格で定められたデータ転送クロックの最大値であり、実際のデータ転送速度 (実効値) ではありません。
- 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は壁や家具・什器などの周辺環境により大きく変動します。

その他注意事項

● 通信中にパソコンの電源が切れたり、本商品を取り外したりすると通信ができなくなったり、データが壊れたりします。重要なデータは元データと照合してください。

「無線 LAN 製品で使用におけるセキュリティに関するで注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能 性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番 号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機 密情報を取り出す(情報漏洩)特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)コンピュータウィ ルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能 性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 ご使用にあたって

「Aterm WL54GC」は、IEEE802.11b (2.4GHz帯)、IEEE802.11g (2.4GHz帯)に対応したPCカードタイプの無線LANカードです。

無線 LAN端末 (子機) として、IEEE802.11b、IEEE802.11g に対応している無線 LANアクセスポイント (親機) に、離れたところからワイヤレスで通信できます。

- CardBus 規格に準拠した PC カードスロット(TYPE II)を搭載し、対応 OS が搭載されている PC-AT 互換機でご使用になれます。
 - なお、WL54GC を利用できるのは通信相手のワイヤレス機器が、IEEE802.11b、IEEE802.11g に対応している場合です。対応していない機器との通信はできません。
- 対応OS は Windows Vista® および Windows® XP (Service Pack 2) (日本語版) のみです。

ご使用方法にあわせて次のように参照してください。

「2 セットを確認する」(**●**P15)



「3 各部の名前とはたらき」(●P16)



- 「4 WL54GC の接続設定を行う」
 - →ドライバのインストール (●P18)



- 「5 無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続するための無線設定を行う」
 - →らくらく無線スタートEXで設定する (*P28)
 - →ワイヤレスネットワークの設定 (Windows Vista®/Windows® XP の場合) で設定する (●P32)



お知らせ

●WL54GCは、無線LAN端末(子機)専用です。無線LANアクセスポイント(親機)に 装着してご使用になることはできません。

■ワイヤレス機器の使用 Fの注意

- IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz帯域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンダ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動 体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および、OF-DM 方式を採用して おり、与干渉距離は 40m です。




2.4 :2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す DS/OF:DS-SS 方式および OF-DM 方式を示す

:想定される干渉距離が40m以下であることを示す*全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

- (1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2) 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用 チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止) してください。
- (3) その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、別紙に示すお問い合わせ 先にお問い合わせください。

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足してい るものがある場合は、別途添付のお問い合わせ先にご連絡ください。


●構成品



□ユーティリティ CD-ROM



WL54GC



① PC カードコネクタ

パソコンのPCカードスロットに差し込み接続します。

② PWR ランプ / ACT ランプ

PWR、ACTランプのつきかた	WL54GC の状態			
PWR ランプが青点灯、ACT ランプが	通信中			
青点滅	(通信量により点滅速度が変化する)			
PWR ランプのみ青点灯	通信待機中			
(ACT ランプが消灯)	(通信可能状態であるが、データ送受信が行われていない)			
PWR ランプが青点灯、ACT ランプが	無線LANアクセスポイント(親機)をサーチ中(無線接続			
遅い青点滅	が確立されていない)※			
PWR ランプ、ACT ランプともに消灯	電源が入っていないとき			
	(無線接続設定がされていないとき、またはドライバ無効の			
	状態)			

※無線接続が確立していない場合は、「4 WL54GCの接続設定を行う」(◆P17)、「5 無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続するための無線設定を行う」(◆P27)を参照して無線接続を確立してください。

●お願い

●WL54GC を同じパソコンに複数同時に使用することはできません。また、他のネットワークデバイス(Ethernet ポートデバイスなど)とも同時に使用することはできませんので、1台のパソコンに対して使用するネットワークデバイスは1つだけにしてください。

●PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

16

WL54GC の接続設定を行う

ここでは、WL54GC を無線 LAN 端末(子機)として使用するための接続設定を次の 手順で説明しています。ご利用の環境にあわせて設定してください。

- ①パソコンとの接続(ドライバのインストール)
 - ・ドライバを手動でインストールする場合(●P18)

②設定する

- ・らくらく無線スタートEXで設定する場合**(●P28)
- ・ワイヤレスネットワークの設定(Windows Vista®/Windows® XPの場合)で 設定する場合 (●P32)
- ※ご利用の無線LANアクセスポイント(親機)が「らくらく無線スタートEX」に対応し ているかどうかは、無線LANアクセスポイント(親機)に添付の「つなぎかたガイド」 などを参照してください。



WL54GC を無線LAN 端末(子機)としてご利用になれる OS は、Windows Vista® およ びWindows® XP (Service Pack 2) のみです。Macintosh ではご利用になれません。 WI 54GC は、CardBus 規格に進拠した PC カードスロットがあるパソコンに取り付 けることができます。

お願い

- ●WL54GC はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能 などにより給電が停止した場合、通信を行う前にカードを挿し直す必要がある場合があります。 あらかじめサスペンド機能を無効にしてで使用いただくことをお勧めします。
- ●ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を 停止させないと WL54GC のドライバが正しくインストールできない場合があります。LAN カードおよびLANボード機能を停止させてから、ドライバのインストールを行ってください。
- ●無線IAN内蔵パソコンにWI54GCを装着して使う場合は、必ず内蔵無線IANの「デバイス マネージャ〕の「ネットワークアダプタ」にある内蔵無線アダプタを「無効」に設定してから で使用ください。
- ●WL54GCと無線LANアクセスポイント(親機)との距離は、1m以上離してお使いください。 無線 LAN アクセスポイント (親機) と近すぎると通信速度が低下する場合があります。

ドライバのインストール

WL54GCのドライバをインストールして設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

■ Windows Vista® の場合

1 Windows Vista®を起動する

ここでは、まだ添付のユーティリティ CD-ROM をセットしないでください。

パソコンに WL54GC を取り付ける

う [ドライバソフトウェアを検索して インストールします] をクリックする



- 4 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリッ 4 クする
- 5 次の画面が表示された場合は、[オ ンラインで検索しません]をクリックする



しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから手順7に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、手順7に進みます。

7 [このドライバソフトウェアをイン ストールします]をクリックする





8 ドライバがインストールされる



インストールが完了したら、[閉じる] をクリックする



10 CD-ROMを取り出す

11

WL54GC のドライバのインストールを確認する

- ① [スタート] (Windows [®] のロゴボタン) −[コントロールパネル] をクリックする
- ②[システムとメンテナンス] [システム] をクリックする
- ③[タスク] 欄の [デバイスマネージャ] をクリックする





- ④ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリックする
- ⑤[ネットワークアダプタ] をダブルクリッ クする
- ⑥ [NEC Aterm WL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter] が表示され ていることを確認する





こんなときは

手順 11で [NEC AtermWL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter] の頭に黄色い① が表示されたときは、正しくインストールされていません。いったんアンインストールしてから (◆P24)、インストールをやり直してください。

手順 1 1 で他のネットワークアダプタが有効になっていると正しく動作しない場合があります。

[NEC AtermWL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter] 以外のネットワークアダプタは、[操作] — [プロパティ] をクリックして [全般] タブの [デバイスの使用状況] で [このデバイスを使わない (無効)] をチェックして無効にしてください。

■ Windows® XP の場合

- 1 Windows® XPを起動する
- 2 **添付のユーティリティ CD-ROM をセットする** しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから手順3 に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、手順3 に進みます。
 -) パソコンに WL54GC を取り付ける
- 4 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面で「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする
- 5 [インストール方法を選んでください。] の画面が表示された場合には、[一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択し、[次へ] をクリックする
- 6 [次の場所で最適のドライバを検索する] と [次の場所を含める] にチェックし、[参照] をクリックする







- 7 CD-ROM ドライブから [Drv] [WinXP] を選択し、[OK] をクリックする
- Q [次へ] をクリックする



(この画面は、CD-ROM ドライブ名 がEの場合です)

夕 次の画面が表示されたときは [続行] をクリックする



10 インストールが完了したら、[完了] をクリックする



11 CD-ROM を取り出す

12

WL54GC ドライバのインストール を確認する

①[スタート] - [マイコンピュー タ] - 「システム情報を表示する〕を クリックする

- ②[ハードウェア] タブをクリックする ③[デバイスマネージャ] をクリックす る
- ※画面は、Windows® XP (Service Pack 2) の場合の例です。 Windows ® のアップデート状況によっ て「デバイスマネージャ] ボタンの場所 が異なります。
- ④ 「ネットワークアダプタ」 をダブルク リックする
- (5) [NEC AtermWL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter) が表示さ れていることを確認する







?) こんなときは

手順12で「NEC AtermWL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter] の頭に黄色い ① が表示されたときは、正しくインストールされていません。いったん アンインストールしてから(◆P25)、インストールをやり直してください。

手順 12 で他のネットワークアダプタが有効になっていると正しく動作しない場合が あります。

[NFC AtermWI 54GC (PA-WI 54GC) Wireless Network Adapter] 以外のネット ワークアダプタは、「操作] - 「プロパティ」をクリックして「全般」タブの「デバイ スの使用状況] で [このデバイスを使わない (無効)] をチェックして無効にしてくだ さい。

(!) ドライバをアンインストール(削除)するには ―

WL54GCのドライバを正常にインストールできなかった場合やパソコンをWL54GCのドライバをインストール前の状態に戻したい場合は、WL54GCのドライバをアンインストールします。

※ドライバをアンインストール (削除) する場合は、必ずWL54GC を装着した状態で行ってください。ドライバのアンインストール (削除) が終了したあと、WL54GC を取り外してください。

■ Windows Vista® の場合

次の手順でドライバを削除します。

- ① [スタート] (Windows®のロゴボタン) [コントロールパネル] をクリックする
- ②「システムとメンテナンス] 「システム」をダブルクリックする
- ③ タスク欄の [デバイスマネージャ] をクリックする
- ④ ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[続行] をクリックする
- ⑤ [ネットワークアダプタ] をダブルクリックする
- ® [NEC Aterm WL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter] をダブルクリックする



⑦ [ドライバ] タブをクリックし、[削除] をクリックする



⑧ [このデバイスのドライバソフトウェアを削除する] にチェックを入れ [OK] をクリックする



-(!) ドライバをアンインストール(削除)するには -

※ドライバをアンインストール(削除)する場合は、必ずWL54GCを装着した状態で行ってください。ドライバのアンインストール(削除)が終了したあと、WI54GCを取り外してください。

■ Windows® XPの場合

次の手順でドライバを削除します。

- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックする
- ② [システム] をダブルクリックする
- ③ 「ハードウェアタブ〕をクリックする
- ④ [デバイスマネージャ] をクリックする
- ⑤ [NEC Aterm WL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter] をダブルクリックする



⑥ 「ドライバ」タブをクリックし、「削除」をクリックする



WL54GC の取り扱いについて

■取り付けるとき

- ・WL54GCのコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。

■取り外すとき

- ・WL54GC を取り外すときは、以下の操作でPC カードを取り外せる状態にしてから取り外してください。
- ①タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックする
- ②[NEC AtermWL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapterを安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」が表示されたら [OK]をクリックして画面を閉じる
 - ※Windows ® XPの場合は「'NEC AtermWL54GC (PA-WL54GC) Wireless Network Adapter'は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、 ▼ をクリックして画面を閉じます。
- ④ WI 54GC を取り外す

無線 LAN アクセスポイント(親機) に接続するための無線設定を行う

無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定を行います。無線LANアクセスポイント(親機)によっては「らくらく無線スタートEX」で設定することができます。

- ●無線LANアクセスポイント(親機)が「らくらく無線スタートEX」に対応している場合
 - → らくらく無線スタート EX をインストールする (**下**記)
 - →らくらく無線スタートEXで設定する(●P28)
- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)が「らくらく無線スタート EX」に対応していない場合
 - →ワイヤレスネットワークの設定 (Windows Vista®/Windows® XPの場合) で設定する (●P32)

らくらく無線スタートEX をインストールする

Windows® を起動する

5

Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

添付のユーティリティ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

「自動再生」画面が表示された場合 は [Menu.exe の実行] をクリック する

4 [CLICK] をクリックする [メニュー画面 | が自動起動しな

「メニュー画面」が自動起動しない場合には、 以下の操作を行います。

- ① [スタート] (Windows [®]のロゴボタン) をクリックし、[すべてのプログラム] ー [アクセサリ] ー [ファイル名を指定して実行] を選択する
- ※ Windows® XPの場合は、「スタート」 をクリックし、「ファイル名を指定して実行」を選択する
- ② 名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と ¥menu.exe と入力し、[OK] をクリッ クする

(例: CD-ROM ドライブ名がQの場合、

Q: ¥menu.exe)

また、パソコンにより異なりますが、画面を自動起動しないようにするには、「SHIFT」キーを押しながらCD-ROMをセットします。

以降画面に従ってインストールしてください。





※上記の画面が表示されず、タスク バーに点滅表示される場合があり ます。

点滅をクリックしてユーザアカウント制御の画面を開いてください。

* Aterm WARPSTA... TO HELENERTO

[完了] をクリックする



「らくらく無線スタートEX で設定する

(!) らくらく無線スタート EX で設定を行う場合のご注意

- ●無線LANアクセスポイント(親機)側に暗号化の設定がされていることが必要です。
 - →暗号化設定されていないと、らくらく無線スタートEXでの設定はできません。(P29の手順2の段階で失敗します。)
- ●無線LANアクセスボイント(親機)側の「MACアドレスフィルタリング機能」を使用している場合は、エントリを制限数いっぱいに登録しないようにしてください。
 - →無線LAN アクセスポイント(親機)側の「MAC アドレスフィルタリング機能」を使用している場合、無線LAN 端末(子機)のMAC アドレスを事前に登録していなくても、らくらく無線スタートEX での設定で自動的に登録されますが、制限数いっぱいに登録していると、らくらく無線スタートEX での設定はできません。(P29の手順2の段階で失敗します。)
- ●無線LANアクセスポイント(親機)が「らくらく無線スタートEX」に対応 した WD600 シリーズの場合は、無線LANアクセスポイント(親機) 側面の開閉カバーを開け、ディップスイッチの1、2を「ON」側にしてから、らくらく無線スタートEXでの設定を行ってください。

DIP SW

※WD600シリーズのディップスイッチがすべて「OFF」側の状態でらくらくスタートボタンを押すと、初期化準備状態となり、らくらく無線スタートEXでの設定は行えませんので、ご注意ください。

- ※ ディップスイッチは、細い棒状のもの(つまようじなど電気を通さない材質のもの)で根元に力を加えて、倒してください。
- ※ らくらく無線スタート EX での設定が完了したら、ディップスイッチは元に戻してください。
- 6 場 ※WD600シリーズはプロバイダ/接続事業者からのご購入または レンタルによるご提供の商品です。
- ●らくらく無線スタートEXでの設定中は無線LANアクセスポイント(親機) では無線LAN通信ができませんので、ご注意ください。らくらく無線スター トEXでの設定完了後、無線LAN通信が可能になります。
- ●無線LANアクセスポイント(親機)側で「ESS-IDステルス機能(SSIDの 隠蔽)」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートEXでの設 定をすることができます。

力 次の画面が表示されたら手順2へ 進む


※1分以内に次の手順に進まない場合は 自動的にキャンセルされます。



らくらく無線スタートEXが起動しない場合は、「スタート」(Windows[®] のロゴボタン)をクリックし、「すべてのプログラム」 - [らくらく無線スタートEX] - [らくらく無線スタートEX] を選択してクリックします。

2 無線 LAN アクセスポイント (親機) のらくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、側面の POWER ランプが緑点滅になったら離す

※無線LANアクセスポイント(親機)によっては、POWERランブは電源ランブと表示されている場合があります。らくらくスタートボタンの位置や形状は、装置によって異なります。無線LANアクセスポイント(親機)の取扱説明書などで確認してください。





POWER ランプが約10秒間赤点灯した場合は、「らくらく無線スタートEX」に失敗しています。

無線LANアクセスポイント(親機)側の取扱説明書(「機能詳細ガイド」など)を参照して、無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化を設定してください。MACアドレスフィルタリングで接続できる無線LAN端末(子機)の登録がいっぱいになっていないことを確認してください。

確認後、再度手順1から設定を行ってください。

2 次の画面が表示されたら手順4へ進む

※30 秒以内に次の手順に進まない場合は自動的にキャンセルされます。




<u>(I)</u>

どちらか片方だけが上記の状態になっている場合は

他の無線LANアクセスポイント(親機)または無線LAN端末(子機) と設定を行おうとしている場合があります。

WL54GC を接続したパソコンで [キャンセル] をクリックし、無線 LANアクセスポイント (親機) の電源を入れ直して手順 1 (◆P29) から設定をやり直してください。


4 無線 LAN アクセスポイント(親機)のらくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、手順5の側面の POWER ランプが橙点灯状態になった ら離す



らくらくスタートボタンの位置や 形状は、装置によって異なります。 無線LANアクセスポイント(親機) の取扱説明書などで確認してくだ さい。

5

無線設定が完了していることを確認する



ワイヤレスネットワークの設定(Windows Vista。/ Windows。XPの場合)

Windows Vista® および Windows® XP の場合は、内蔵されている「ワイヤレスネットワークの設定」で無線設定を行うことができます。

「ワイヤレスネットワークの設定」は、無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化モード設定が「暗号化無効」または「WEP(64bit、128bit)」、「TKIP*」、「AES*」の場合に、ご利用いただけます。なお、無線LANアクセスポイント(親機)でESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)が設定されている場合は、ご利用いただけません。

- ※1: TKIP、AESは、Windows Vista ®またはWindows ® XP (Service Pack 2) を適用したパソコンの場合のみご利用いただけます。
 - ●暗号化設定されている無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続する場合 (◆P33)
 - ●暗号化設定されていない無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続する場合 (●P41)

■暗号化を設定して無線LANアクセスポイント(親機)に接続する (無線LANアクセスポイント(親機)が暗号化設定されているとき)

無線 LAN アクセスポイント(親機)が暗号化設定されている場合は、ここで暗号化の 設定を行って無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続します。

Windows Vista®をご利用の場合(● 下記)
Windows®XPをご利用の場合(● P38)

Windows Vista® の場合

以下の設定は Windows Vista® のワイヤレスネットワークを使用して、WEP (64bit、128bit) /TKIP/AES をご利用になる場合の説明です。

1 [スタート] (Windows® のロゴボタン) ー [ネットワーク] ー [ネットワークと共有センター] ー [ネットワークに接続] をクリックする

※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして[ネットワークに接続]をクリックする方法もあります。

2 無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を選択する

※無線LANアクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、 無線LANアクセスポイント(親機)の底面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-XXXXXX」(XXXXXXは無線LANアクセスポイント(親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。







※装置図およびラベルは一例です。



※装置図およびラベルは一例です。

※接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)が表示さ れない場合は、「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックして、 手順6へ進みます。

[接続] をクリックする 3

- ※接続に失敗した場合は、
 - 下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。
 - ① 「ネットワークと共有センター」 「ワイヤレスネットワークの管理」をクリッ
 - ② 接続するネットワーク名 (SSID)を選択して右クリックし、「ネットワークの削 除] をクリックする
 - ③「ワイヤレスネットワークの管理」の画面を閉じる 上記の手順が完了したら、手順 1 から接続し直してください。
- 無線LANアクセスポイント(親機) 4 の暗号化キー番号が 1番の場合(工 場出荷時は1番)、「セキュリティ キーまたはパスフレーズ] に暗号化 キーを入力し、[接続] をクリック して、手順 14 に進む
 - ※無線 LAN アクセスポイント (親機) と 同じ暗号化キーを入力してください。



- ※無線 LAN アクセスポイント(親機)の暗号化設定で、暗号化キー番号の2番~4 番を使っている場合は、「キャンセル」をクリックして、手順5に進みます。
- ※一度接続した際の暗号化設定を変更して接続する場合も「キャンセル」をクリック して、手順5に進みます。
- [ネットワークと共有センター] ー [接続またはネットワークのセット アップ] をクリックする



「ワイヤレスネットワークに手動で接 続します] を選択し、「次へ] をクリッ クする



[ワイヤレスアダプタの選択] の画面 が表示された場合は、使用している ワイヤレスアダプタを選択する



表示される画面に合わせて暗号化の 設定を行う

※無線 I AN アクセスポイント (親機) と

同じ暗号化キーを入力してください。 〈暗号化モードで WEP を使用する場合〉

- ①[ネットワーク名]で無線 LAN アクセス ポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を入力する
- ②[セキュリティの種類]で[WEP]を選択する ③[セキュリティキーまたはパスフレーズ]
- に無線 LAN アクセスポイント (親機) の暗号化キーを入力する

ASCII文字/16 進数の区別は入力された 文字列の長さを元に自動識別されます。

ASCII 文字の場合:

英数字5文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に WEP (64bit) を設定している場合 英数字 13 文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に WEP (128bit) を設定している場合 16 進数の場合:

0~9·A~Fで10文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に WEP (64bit) を設定している場合 0~9·A~Fで26文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に WEP (128bit) を設定している場合 ④[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す

⑤[次へ]をクリックする



〈暗号化モードで TKIP または AES を使用する場合〉

①[ヤキュリティの種類]で[WPA-パーソナル]を選択する ②[暗号化の種類]で[TKIP]または[AES]を選択する

③[ネットワークヤキュリティキー]を入力する

8~63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。

※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。

【8~63桁の場合】

英数記号 (0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

Ţ	%)	-	;	?]	{	l
"	&	*		<	@	Λ		
#	,	+	/	=	[_	}	
\$	(,	:	>	\	`	~	l

※「\|(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては、「¥」と表示されます。 【64桁の場合】

16進数 (0~9、a~f、A~F)

暗号化キーは半角で入力します。 ④[OK]をクリックする

[接続の設定を変更します]をクリッ 9 クする



上の画面が表示された場合は、[キャン セル〕をクリックして、手順3の「※1 を参照してください。(●P34)



10 [セキュリティ]タブをクリックして設定内容を確認する

※暗号化モードでWEPを使用する場合は、 [キーインデックス]で無線LANアクセスポイント(親機)に設定したキー番号を選択します。



※画面は暗号化モードでWEPを使用する場合の例です。

- 11 [OK]をクリックする
- 12 [接続します]をクリックする
- 13 無線LANアクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を選択 し、[接続]をクリックする



14 [閉じる]をクリックする



Windows® XPの場合

以下の設定は Windows® XPのワイヤレスネットワークを使用して、WEP(64bit、 128bit) /TKIP*1/AES*1をご利用になる場合の説明です。

※ 1: TKIP、AFS は、Windows® XP (Service Pack 2) を適用したパソコンの場合のみご利 用いただけます。

パソコンの画面右下の通知領域に右 図のようなバルーンが表示される




- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワー ク接続アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワーク の表示] をクリックする
- 接続する無線 LAN アクセスポイント (親機)のネットワーク名 (SSID) を選択する

※無線 I AN アクヤスポイント (親機) の T場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、無線 LAN アクセスポイント (親機) の底面または側面に貼ってあるラベルに 記載されています。ただし、どちらにも 記載がない場合は、「WARPSTAR-XXXXXXI (XXXXXXX は無線 I AN アク ヤスポイント (親機) の側面に記載され ているMACアドレスの下6桁)です。





※装置図およびラベルは一例です。



※装置図およびラベルは一例です。



※装置図およびラベルは一例です。

4

[接続] をクリックする

5

無線LANアクセスポイント(親機) の暗号化キー番号が1番の場合、 [ネットワークキー] に暗号化キー を入力し、[接続] をクリックする

※キー番号に2番~4番を使っている場合 や、一度設定した暗号化設定を変更する 場合は「キャンセル」をクリックし、手順6に進みます。



6

[詳細設定の変更] をクリックする

7

[ワイヤレスネットワーク] タブをク リックし、接続する無線 LAN アクセ スポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) をクリックして、[プロパティ] をクリックする

接続する無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) が [優先ネットワーク] 欄に表示されていない場合は、[追加] をクリックします。



表示される画面に合わせて暗号化の 設定を行う

※無線 LAN アクセスポイント(親機)と 同じ暗号化キーを入力してください。

〈暗号化モードで WEP を使用する場合〉

- ①[ネットワーク認証]で[オープンシステム] を選択する
- ②[データの暗号化]で[WEP]を選択する
- ③[キーは自動的に提供される]のチェック を外す
- ④[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する



ソウエーション IZIE 「接続 」 ネットワーク名 (SSID)(N):

ネットワーク記録(A): データの音号(F(D))

2ットワーク ホールン

ネットワークキーの 確認入力の2

キーのインデックス @¥60000

(TA-COMMERCEMENTS OF

このネットワークでは次のためのキーが必要

ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。
- ASCII文字の場合:

英数字5文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に WEP (64bit) を設定している場合 英数字 13 文字:

無線 LAN アクセスポイント(親機)に WEP(128bit)を設定している場合

16進数の場合:

0~9·A~Fで10文字:

無線LANアクセスポイント (親機) にWEP (64bit) を設定している場合

0~9·A~Fで26文字:

無線LANアクセスポイント(親機)にWEP(128bit)を設定している場合 ⑤無線LANアクセスポイント(親機)の設定に合わせてキーのインデックス番号は、 1のまま使用する

⑥[OK]をクリックする

〈暗号化モードで TKIP または AES を使用する場合〉

- ①[ネットワーク認証]で[WPA-PSK]を選択する
- ②「データの暗号化]で「TKIPIまたは「AES]を選択する
- ③[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力 する
- 8~63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。

※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。

【8~63桁の場合】

英数記号

(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

!	%)	-	;	?]	{
"	&	*		<	@	^	
#	,	+	/	=	[_	}
\$	(Γ.	:	>	\	,	~

※「\」(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては、「¥」と表示されます。 【64桁の場合】

16進数 (0~9、a~f、A~F)

暗号化キーは半角で入力します。

④[OK]をクリックする

■無線LANアクセスポイント(親機)に接続する(無線LANアクセスポイント(親機)が暗号化設定されていないとき)

無線 LAN アクセスポイント(親機)が暗号化設定されていない場合は、下記の手順で 無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続します。

Windows Vista®をご利用の場合 (● 下記) Windows®XPをご利用の場合 (● P43)

Windows Vista® の場合

- 】 「スタート] (Windows®のロゴボタン) ー [ネットワーク] ー [ネットワー クと共有センター] ー [ネットワークに接続] をクリックする
 - ※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして「ネットワークに接続」をクリックする方法もあります。
- 2 接続する無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を 選択する
 - ※無線LANアクセスポイント(親機)の工 場出荷時のネットワーク名(SSID)は、 無線LANアクセスポイント(親機)の底 面または側面に貼ってあるラベルに記載さ れています。ただし、どちらにも記載がな い場合は、「WARPSTAP-XXXXXXX」 (XXXXXX は無線LANアクセスポイント (親機)の側面に記載されている MACア ドレスの下6 桁)です。







※装置図およびラベルは一例です。

[接続] をクリックする

4 [接続します] をクリックする

[閉じる] をクリックする





Windows® XPの場合

パソコンの画面右下の通知領域に右 図のようなバルーンが表示される



- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワー ク接続アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワーク の表示] をクリックする
- 接続する無線LANアクセスポイン ト (親機) のネットワーク名 (SSID) を選択する

※無線 I AN アクセスポイント (親機) の 工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、無線 I AN アクセスポイント (親機) の底面または側面に貼ってあるラベルに 記載されています。ただし、どちらにも 記載がない場合は、「WARPSTAR-XXXXXXI (XXXXXXX は無線 I AN アク セスポイント (親機) の側面に記載され ているMACアドレスの下6桁)です。

※「利用できるネットワーク」に使用する無 線LANアクセスポイント(親機)が表示 されていない場合には、無線LANアクセ スポイント (親機) で ESS-ID ステルス機 能(SSIDの隠蔽)を設定している場合が あります。FSS-ID ステルス機能を解除し ください。











※装置図およびラベルは一例です。

4 [接続] をクリックする



5 次の画面が表示された場合は、[接続]をクリックする



がソコンの画面右下の通知領域で正 しく接続されたことを確認する



■無線 LAN アクセスポイント(親機)との通信状態を確認するには

次の手順で通信状態を確認できます。

- 1 [スタート] (Windows®のロゴボタン) − [ネットワーク] − [ネット ワークと共有センター] をクリックする
 - ※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして[ネットワークと共有センター]をクリックする方法もあります。
 - ※Windows ® XPの場合は、通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックします。
- ? [状態の表示] をクリックする
 - ※Windows ® XPの場合は、「状態」をク リックし、「全般」タブをクリックしま す。



3 無線設定が正しく行われていること を確認する

- 【状態】が「有効」になっていること (Windows® XPの場合は、「接続」になっていること)
- ・[速度] が表示されていること (表示される速度は、接続する無線動作 モードによって異なります。)



※画面は Windows Vista® の場合の 例です。

/ [閉じる] をクリックする

無線LAN端末(子機)どうしで通信する「アドホック通信」の設定を行います。

アドホック通信の設定をする

■Windows Vista®の場合

- 1 [スタート] (Windows® のロゴボタン) [ネットワーク] [ネットワーク] [ネットワークと共有センター] をクリックする
 - ※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして[ネットワークと共有センター]をクリックする方法もあります。
 ※Windows XP の場合は、通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックします。
 - (接続またはネットワークのセットアップ)をクリックする
- う [ワイヤレスアドホック(コンピュー タ相互)ネットワークを設定します] を選択して、「次へ」をクリックする

4 アドホックネットワークについての説明が表示されたら、内容を確認して、「次へ」をクリックする





5 セキュリティオプションを設定した あと、「次へ」をクリックする

- ①[ネットワーク名] にアドホック通信で使用するネットワーク名を入力する 大文字、小文字が区別されます。
- ②[セキュリティの種類] もブルダウンをク リックして、アドホック通信で信用する セキュリティの種類を選択する 認証なし/WEPのみ選択できます。
- ③[セキュリティキーまたはパスフレーズ] を選択する
- ※次回以降、通信相手が通信可能な場合に 自動的にアドホック接続する場合は、 [このネットワークを保存します]に▼ を付けます。
- ※アドホック通信では、WPA は使用できません。WEPのみ使用できます。
- ク 次の画面が表示されたら、[閉じる] をクリックして設定を完了する





- 7 アドホック通信をする相手側のパソ コンにも同様 (手順 1 ~手順 6) の 設定をする
- 8 手順5の①で設定した [ネットワーク名] をクリックする



() [接続します] をクリックする



10 右の画面が表示され、アドホック ネットワークが確立していることを確認したら、[閉じる] をクリックする



■Windows®XPの場合

1 パソコン画面右下の通知領域より「ワイヤレスネットワーク接続」を クリックし、[利用できるワイヤレ スネットワークの表示]をクリック する



? [詳細設定の変更] をクリックする



3 [ワイヤレスネットワーク] タブをク リックし、[追加] をクリックする



下記の項目を設定する①ネットワーク名(SSII

①ネットワーク名 (SSID) を入力する アドホック通信するパソコンと同じ名前を入力してください。

②ネットワークの認証で「オープンシステム」を選択する

③データの暗号化で「WEP」を選択する

④「キーは自動的に提供される」のチェックを外す

⑤ネットワークキーを入力する

⑥キーのインデックスが 1 であることを確認する

①「これはコンピュータ相互(ad hoc)のネットワークでワイヤレスアクセスポイントを使用しない」にチェックする

5 [OK] をクリックする



- 6 [OK] をクリックする
- 7 アドホック通信をする相手側のパソコンにも同様(手順 1 〜手順 6)の 設定をする
- 9 右の画面が表示され、アドホックネットワークが確立していることを確認したら、「閉じる」をクリックする



- トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。
- ※無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定、確認方法については、無線 LAN アクセ スポイント(親機)の取扱説明書などを参照してください。ここでは、主に WR1200Hの場合を例に説明しています。

●無線 LAN 端末(子機)	の接続に関する問題
症 状	原因と対策
ネットワーク名 (SSID) を忘れてしまった	●無線LAN アクセスポイント (親機) の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、無線LAN アクセスポイント (親機) の底面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-XXXXX」(XXXXXXは無線LANアクセスポイント (親機) の側面に記載されている MAC アドレスの下6 桁) です。 ●無線LAN アクセスポイント (親機) のETHERNET ポートに接続したパソコンから、クイック設定 Web で確認することができます。(WR1200H の場合: [詳細設定] ー [無線LAN 側設定]内の「無線LAN アクセスポイント (親機) 設定」)
暗号化のキーを忘れてし まった	●無線 LAN アクセスポイント(親機)のETHERNET ポートに接 続したパソコンから、クイック設定 Web で確認することができま す。(WR1200Hの場合: [詳細設定] - [無線 LAN 側設定] 内の「暗号化」)
無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続できない	●無線LANアクセスポイント(親機)の電源が入っているか、確認してください。 ●無線LANアクセスポイント(親機)に無線LANカードを装着している場合は、無線LANアクセスポイント(親機)の拡張カードスロットに無線LANカードが入っているか、しっかり奥まで挿入されているか、確認してください。また、無線LANカードのランプが同時に点滅しているか、確認してください。・無線LANカードのランプが同時に点滅しているか、確認してください。・無線LANカードのランプが同時に点滅しているか、確認してください。 ●無線LANカード(子機)のランプのつき方を確認してください。消灯している場合は、無線LANカード(子機)が無線LANカーとのディント(親機)を正しく窓腹していません。無線LANアクセスポイント(親機)を正しく窓腹していません。無線LANアクセスポイント(親機)を正しく窓腹していません。無線LANアクセスポイント(親機)の設定値は、クイック設定Webで確認することができます。(WR1200Hの場合: [詳細設定] - [無線LANアクセスポイント(親機)の股定値は、クイック設定Webで確認することができます。(WR1200Hの場合: [詳細設定] - [無線LANアクセスポイント(親機)の表定値は、クイック設定Webで確認することができます。(WR1200Hの場合: [詳細設定] - [無線LANアクセスポイント(親機)の上部出市時のネットワーク名(SSID)は、無線LANアクセスポイント(親機)の底面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-XXXXXXI」(XXXXXXIは無線LANアクセスポイント(親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。

症 状	原因と対策
無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続できない (つづき)	● 暗号化を有効にしている場合は、無線 LAN アクセスポイント (親機) と暗号化設定(暗号化方式、暗号化強度、暗号化キー) があっていることを確認してください。暗号化キーは大文字、小 文字の区別がありますので、注意して入力してください。また、パソコンや無線 LAN カードによっては暗号化強度、暗号化キーの呼び方が異なる場合がありますのでご注意ください。 ※ (例) 暗号化強度 ・WEP (64bit) → 40bit ・WEP (128bit) → 104bit ※ (例) 暗号化キー・ Windows ® XPのワイヤレスネットワークでは「ネットワークキー」 ●通信モードがあっているか、確認してください。 無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信は「インフラストラクチャ通信」で使用します。 ● コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信がきれる場合があります。お互いを数メートル以上離してお使いください。 ・ 近くに隣接する無線チャネルを使っている場合は、無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。
無線 LAN アクセスポイント (親機) と無線 LAN 端末 (子機) の電波状態が悪い	●電波の届く範囲まで無線 LAN 端末(子機)を移動したり、無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線 LAN 端末(子機)の向き を変えたりして電波状態を確認してください。
Windows Vista® および Windows® XPの 「ワイヤレスネットワーク」の設定で、通知領域 に「ワイヤレスネットワーク接続」のバルーンが表示されない	●バルーンは一度表示されると消えてしまう場合があります。その場合は、ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックして、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックすると、設定を行うことができます。 ●WL54GCのドライバが正しくインストールされていない場合があります。 〈Windows Vista®の場合〉 P24を参照していったんドライバを削除してから、もう一度、ド
	ライバをインストールしてください。 〈Windows [®] XPの場合〉 P26 を参照していったんドライバを削除してから、もう一度ドラ イバをインストールしてください。
無線状態が良好なのに、通信できない	● 固定 IP アドレスでお使いの場合は、無線 LAN アクセスポイント (親機) と無線 LAN 端末 (子機) に接続しているパソコンの ネットワーク体系を一致させてください。 例: 無線 LAN アクセスポイント (親機) が 192.168.0.1 のと き、無線 LAN 端末 (子機) は 192.168.0.X

症 状	原因と対策
無線状態が良好なのに、速度がでない	●近くに隣接する無線チャネルを使っている場合は、無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。 ●無線LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)が近すぎる場合は、無線LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)を1m以上離してください。
AV サーバなどのスト リーミングをしていると 画像が乱れたり音が飛ぶ	● AV サーバのレートを低品質に下げてご利用ください。 ●無線状態が悪い場合は、電波状態が良好となるところに移動させてください。

●らくらく無線スタート EX に関するトラブル

●らくらく無線スタート	LYIC 関する I・フラル
症 状	原因と対策
Windows Vista®およ	を長く押しすざている →らくらくスタートボタンは、POWERランブが緑点滅状態になったらいったん離します。手順に従ってもう一度らくらく無線スタートEXを行ってください。(◆P29) ●無線LAN端末(子機)(WL54GCなど)の他にネットワークテバイス(ETHERNETボードなど)が動作している → ETHERNETインタフェースを搭載したパソコンの場合、他の無線LANカードやLANカードおよびLANボード機能を停止させてから、らくらく無線スタートEXで設定を行ってください。 ●無線LANアクセスボイント(親機)と無線LAN端末(子機)で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない・無線LANアクセスボイント(親機)に無線LAN端末(子機)で使用可能な暗号化方式や暗号化強度を設定してください。WEP(128bit)に対応していない無線LAN端末(子機)を利用する場合無線LANアクセスポイント(親機)の設定を変更する必要があります。
び Windows VISTA® および Windows® XPで、ドライバがインストールできない	● Administrator 植設のあるユーザーでログオンしていない。 ◆ 「Administrator」 権限のあるユーザーでログオンしてください。 「Administrator」 権限のないユーザーではインストールが行えません。

症 状	原因と対策
無線LANアクセスポイント (親機) に接続できない	● 暗号化を有効にしている場合は、無線LANアクセスポイント (親機) と暗号化設定 (暗号化方式、暗号化強度、暗号化キー) があっていることを確認してください。 暗号化キーは大文字、小文字の区別がありますので、注意して入 力してください。
「ワイヤレスネットワーク 接続」で無線 LAN アク セスポイント(親機)が 見つからない	●電波状態により、「ワイヤレスネットワーク接続」で無線LANアクセスポイント(親機)の電波を検出できない場合があります。このような場合は、「B加」で直接ネットワーク名(SSID)を入力して検索し直してください。 ● クイック設定 Web(WR1200Hの場合: [詳細設定] - [無線LAN 側設定])の「無線LAN 端末(子機)の接続制限」で「ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)」を「使用する」に設定している場合は、「ワイヤレスネットワーク接続」に応答しません。「追加」で直接ネットワーク名(SSID)を入力するか、ETHERNET接続のパソコンから「無線LAN端末(子機)の接続制限」で「ESS-IDステルス機能」を「使用する」のチェックを小して「ワイヤレスネットワーク接続」で検索してください。●無線LAN端末(子機)のドライバが正常に組み込まれていないことが考えられます。ドライバをいったんアンインストールしたあと、再度インストールしてみてください。 ● ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANボードの機能を停止させないと、無線LAN端末(子機)のドライバが正りくインストールされない場合があります。LANカードおよびLANボードの機能を停止させないら、設定を行ってください。

「 WL54GC(無線 LAN カード)仕様

項	目		諸 元	備考	
端末インタフェー	-ス	CardBus			
無線 LAN インタフェース	IEEE802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-2484MHz) /1~13ch		
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直	接拡散)方式	
		伝送速度(※1)	11/5.5/2/1Mbps(自動	フォールバック)	
	IEEE802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2400-2484MHz) /1~13ch		
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式		
		伝送速度 (※1)	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)		
	アンテナ	ダイバーシティアンテナ(内蔵)			
	セキュリティ (※2)	SSID, WEP (128/64bit), WPA-PSK (TKIP, AES)			
ヒューマンインタ	- タフェース	状態表示 LED × 2			
利用可能端末		PC-AT 互換機			
利用可能OS		Windows Vista®日本語版かつ32ビット (X86版) Windows® XP日本語版 (Service Pack 2以降)			
電源		DC3.3V × 500mA		パソコンから 給電	
消費電力		1.7W (最大)			
外形寸法		約54 (W) ×120 (D) ×6 (H) mm			
質量		約0.04kg			
動作環境		温度0~55℃ 湿度10~90%		結露しないこと	

- ※1表示の「伝送速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。
- ※2 Windows Vista® および Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定を利用する場合は、利用できる暗号化モードに注意してください。 (TKIP、AESの場合)

Windows Vista®またはWindows® XP (Service Pack 2以降) を適用したパソコンの場合のみご利用いただけます。

MEMO

END USER LICENSE AGREEMENT

1. License Grant and Limitations. The End User License Agreement shall state that:

License grants the end user ("End User") a non-exclusive license to use the Sublicensed Code and related documentation. End User shall only use an excutable version of the Sublicensed Code in connection with a Target Application. End User shall be prohibited from: (i) copying the Sublicensed Code, except for archival purposes consistent with the End User's archive procedures; (ii) transferring the Sublicensed Code to a third party apart from the Target Application; (iii) modifying, decompling, disassembling, reverse engineering or otherwise attempting to derive the source code of the Sublicensed Code; (iv) exporting the Sublicensed Code to underlying technology in contravents on a publicable U.S. and foreign export laws and regulations; and (iv) using the Sublicensed Code other than in connection with operation of the Target Application. End User may assign its right under this End User License Agreement to an assignee of all of End User's rights and interest only if End User transfers all copies of the Sublicensed Code subject to the End User License Agreement to such assignee and such assignee agrees in writing to be bound by all the terms and conditions of the End User License Agreement.

- 2. Ownership; Disclaimers; Limitations of Liability. In addition, the End User License Agreement shall: (i) state that the Subticensed Code is licensed, not sold and that Customer and its licensors retain ownership of all copies of the Sublicensed Code; (ii) expressly disclaim all warranties; (iii) disclaim all implied warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and noninfringement; and (iv) exclude liability for any special, indirect, punitive, incidental and consequential damages.
- 3. Third Party Beneficiary. The End User License Agreement must contain a provision substantially similar to the following: Third-Party Beneficiary. The parties hereby agree and intend that Wind River Systems, Inc., a Delaware corporation having its principal place of business at 500 Wind River Way, Alameda, California 94501 ("Wind River"), is a third party beneficiary to this agreement to the extent that this agreement contains provisions which relate to End User's use of the Sublicensed Code licensed hereby. Such novisions are made expressly for the benefit of Wind River and are enforceable by Wind River in addition to Customer.
- 4. U.S. Government Use. All Sublicensed Code and technical data are commercial in nature and developed solely at private expense and are deemed to be "commercial computer software" and "commercial computer software documentation", respectively, present to DFAR Section 227.7202 and FAR Section 12.212(b), as applicable. Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of the software program and/or documentation by the U.S. Government or any of its agencies shall be governed solely by the terms of this Agreement and shall be prohibited except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement. And the sole provisions is deemed to be "echnical data commercial liens" between the provision of the prov
- 5. Export Restrictions. The Sublicensed Code may only be exported or re-exported in compliance with all applicable laws and expourt regulations of the United States and the country in which End User obtained them. The Software is sepecifically subject to the U.S. Export Administration Regulations. End User may not export, directly or indirectly, the Software or technical data licensed hereunder or the direct product thereof to any country, individual or entity for which the United States Government or any agency thereof, and the time of export, requires an export license or other government approval, without first obtaining such license or approval. If End User is a Eurosean Union resident information necessary to achieve interoconstability with other processms is available unon request.

● 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

● 輸出する際の注意事項

本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり外国の規格などには 準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさ い責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスお よび技術サポート等は行っておりません。

● ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載·無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不 審な点や誤り・記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡く ださい。
- (4) 本製品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであら
- かじめご了承ください。 (5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上や むをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場 合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負い かねますのであらかじめご了承ください。
- (6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

● 廃棄方法について

本商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。 詳しくは各地方自治体にお問い合わせ願います。

お願い

- ◆お問い合わせやアフターサービスについては、別紙をご参照ください。
- ●パソコンの設置や操作方法などについてのお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。
- ●ADSL など回線接続の条件などについてのお問い合わせは、各通信事業者またはプロバイダへお願いいたします。

この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。

NEC アクセステクニカ株式会社

Aterm WL54GC 取扱説明書 第1版

AM1-000746-001 2008年3月

